

Tastaturen

19

Frontfolien.....	626
Folientastaturen.....	634
Tastatureinheiten.....	637
Bedienblenden.....	644



Tastaturen

Frontfolien

Angelo-Po




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	378403	Frontfolie Schockfroster SAGI	37N0480

Aristarco



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402947	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät AL120/AL40/AL45 passend für Aristarco	00006424



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	508000	Frontfolie Spülmaschine AP1000 L 370mm B 60mm	00010467



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	403234	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät AE50.35 Tasten 5 L 396mm B 55mm	00004305

ATA



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	404011	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät AL40/41/45 L 450mm B 40mm	7713

Blanco



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401404	Tastaturfolie 1-fach	146213
2	401392	Tastaturfolie 2-fach	146207



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	401394	Tastaturfolie 3-fach	146208
4	401395	Tastaturfolie 4-fach	146209



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	401396	Tastaturfolie 6-fach	146211

Capic



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	505280	Tastaturfolie Kippbratpfanne blau/gelb Tasten 2 passend für CAPIC L 105mm B 57mm	A504232

Colged



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400904	Frontfolie Spülmaschine BETA235	025303



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	400905	Frontfolie Spülmaschine BETA240	025304



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	400906	Frontfolie Spülmaschine BETA245	025305



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	400907	Frontfolie Spülmaschine BETA246	025306



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	400908	Frontfolie Spülmaschine BETA250	025307



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
6	400909	Frontfolie Spülmaschine BETA253	025308



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	400894	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät Gold71	80300
8	400895	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät Gold72	80301



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
9	400896	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät Gold74	80302



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
10	400892	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät GS 55	025358



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
11	400893	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät GS 57	025359




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
12	400890	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät Silver 40	025445



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
13	400891	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät Silver 50	025446



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
14	518642	Tastaturfolie Spülmaschine Neotech 800 L 220mm B 57mm	69900
15	518644	Tastaturfolie Spülmaschine Neotech 600 L 225mm B 54mm	025925



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
16	518643	Tastaturfolie Spülmaschine Protech 611 L 225mm B 65mm	026113




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401739	Tastaturfolie für Gerät Orione grau Tasten 3 L 160mm B 34mm für Mixer	—
2	696452	Frontfolie Cutter C9VV CE blau L 60mm B 60mm	MSC04V238
3	401741	Frontfolie Kartoffelschäler für Gerät PP4-PP8-PP15 Expo schwarz L 139mm B 99mm	—



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	401959	Frontfolie Kombidämpfer MVE042P	R67450510
5	401691	Tastaturfolie Milchaufschäumer für Gerät MilkFoamer Tasten 6 für Milchaufschäumer	95.12.00
6	401690	Tastaturfolie Milchaufschäumer für Gerät Foamino Tasten 2 L 93mm B 26mm für Milchaufschäumer	—




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	401949	Frontfolie Spülmaschine GL35	025981




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
8	401948	Frontfolie Spülmaschine GS40	025982



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
9	401947	Frontfolie Spülmaschine GS50/GS51	025983



10



11



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
10	401963	Frontfolie Spülmaschine HM	80856
11	401587	Tastaturfolie Teigausrollmaschine für Gerät STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm B 80mm	5800370

12



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
12	402059	Frontfolie Toaster TOASTMAX L 185mm B 85mm	X07.03.465.00


13



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
13	402060	Frontfolie Toaster TOASTMAX L 265mm B 85mm	X07.03.466.00

Dühr

1



2



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402685	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 134mm B 79mm	DW50575
2	402914	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät G100/K90 blau L 190mm B 190mm	DW550262

3



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	403289	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blau	DW96704

4



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	403256	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 20/29/83ELK 2055 blau Tasten 4 L 557mm	DW560039

Electrolux

1



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	512428	Frontfolie Kombidämpfer FCZ10 passend für ELECTROLUX für Serie air-o-steam	0C6553

Elettrobar

1



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	518565	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 050F	025470

2



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	518566	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 050FP	025471

3



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	401596	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät L20	36782

4



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	402166	Frontfolie Spülmaschine E.50-51 L 420mm B 35mm	025635

5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	403215	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät ELETTROBAR Tasten 3 L 420mm B 35mm	25720

6



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
6	403243	Frontfolie Spülmaschine Niagara 261 blau L 448mm B 53mm	025898




7

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	505276	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät L25 Tasten 4 L 494mm B 84mm	36784


Eureka



1


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402674	Tastaturfolie Kaffeemühle für Gerät MYTHOS Tasten 5	4111.0008

Fagor




1 2 3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400871	Frontfolie Kombidämpfer HCG611	12020786
2	400872	Frontfolie Kombidämpfer HEI 6/11 HMI 6/11	12018460
3	400866	Frontfolie Kombidämpfer HMI1011	12019113




4 5 6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	400867	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HCG611/1011	12019107
5	400868	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HCG611/1011	12019010
6	400865	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HEM1011/2011 HME1011/1021/2011	12019205




7 8 9

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	400869	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HMI1011	12020664
8	400864	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HMM2011/2021/22011	12020040
9	400870	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HMP 611/1011/2011	12018349




10 11 12

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
10	401723	Frontfolie Kombidämpfer für Gerät HEI611/1011/1021 L 365mm B 98mm	12019869
11	401783	Frontfolie Kombidämpfer HEM 10/11-20/11 L 480mm B 100mm	12018494
12	401718	Tastaturfolie Kombidämpfer für Gerät HEI 1021/HGV 1021 L 670mm B 160mm	12018060




13 14

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
13	403056	Tastaturfolie Schockfroster für Gerät ATM101 Tasten 8 L 200mm B 60mm	12031295
14	505205	Frontfolie Spülmaschine ECO120	12020129

15

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
15	505125	Frontfolie Spülmaschine FI-100	12020028




16

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
16	505117	Frontfolie Spülmaschine FI30	12020315



17

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
17	505119	Frontfolie Spülmaschine FI-48 Laufzeit 120/180s	12020146




18

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
18	505120	Frontfolie Spülmaschine FI-48B Modell FI-48B Laugenpumpe	12020147



19

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
19	505118	Frontfolie Spülmaschine FI-50 Modell FI-50	12019162




20

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
20	505121	Frontfolie Spülmaschine FI-64 Laufzeit 90/180s	12018990



21

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
21	505124	Frontfolie Spülmaschine FI-72	12018622



22 23 24

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
22	505126	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät F180	12019909
23	505127	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät F180	12019473
24	505204	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät FI120	12019475




25

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
25	505108	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC12	12020486



26

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
26	505109	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC15	12018909



27

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
27	505115	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC15D	12019307



28

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
28	505113	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC15D/21D/14D/20D	12018973



29

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
29	505114	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC15D/21D/14D/20D	Z492902000




30

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
30	505110	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC21	12020451



31

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
31	505112	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC21B	12019096



32

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
32	505116	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVC21D	12018125



33

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
33	505105	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVR10	12019135



34

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
34	505106	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVR14	Z402909000



35

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
35	505111	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LVR20B	12039842



36 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
36	403240	Frontfolie Spülmaschine FI30 grau Modell FI30 passend für FAGOR L 585mm B 62,5mm	12025130

37 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
37	403238	Frontfolie Spülmaschine FI48 grau Modell FI-48B passend für FAGOR L 585mm B 62,5mm	12023961



38  39 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
38	401843	Frontfolie Spülmaschine ECO200 L 645mm B 173mm	12017916
39	505123	Frontfolie Spültechnik FI-64B/FI64W	12018989

40 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
40	505122	Frontfolie Spültechnik FI-64B/FI64W Modell FI-64B/FI64W Laugenpumpe	12019191

41  42 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
41	505202	Tastaturfolie Spültechnik für Gerät FI100	12020127
42	505203	Tastaturfolie Spültechnik für Gerät FI120	12020324

43 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
43	505201	Tastaturfolie Spültechnik für Gerät FI80	Z742901000

Fiorenzato-C.S.


1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402452	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät MIA Tasten 6 L 79mm B 54mm	A1500093

Fiorenzato-C.S.


1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402452	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät MIA Tasten 6 L 79mm B 54mm	A1500093

Futurmat


1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401434	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. Tasten 5	08109600

Giorik

1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400739	Tastaturfolie Salamander für Gerät SH520	2012425

Grimac


1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402452	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät MIA Tasten 6 L 79mm B 54mm	A1500093

Hatco

1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402059	Frontfolie Toaster TOASTMAX L 185mm B 85mm	X07.03.465.00

2 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	402060	Frontfolie Toaster TOASTMAX L 265mm B 85mm	X07.03.466.00

Hobart

1 

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	698701	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät AMX 900 L 500mm B 41mm	897500-1



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	694717	Tastaturfolie Spültechnik Tasten 3 passend für HOBART L 185mm B 144mm	—

Hoonved



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402925	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 60EBT/C43DE blau Tasten 3 passend für HOONVED L 256mm B 37mm	36134



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403328	Frontfolie Spülmaschine C43 passend für HOONVED L 420mm B 45mm	33713


Horeca-Select



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403156	Bedienblende Induktionsgerät für Gerät GIC3535 B 300mm H 58mm	GIC3035-B17

Kromo



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402685	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 134mm B 79mm	DW50575
2	402914	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät G100/K90 blau L 190mm B 190mm	DW550262



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	403289	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blau	DW96704



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	403256	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät 20/29/83ELK 2055 blau Tasten 4 L 557mm	DW560039

Lainox



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401959	Frontfolie Kombidämpfer MVE042P	LAR67450510
2	403132	Frontfolie Kombidämpfer ME106M passend für LAINOX L 430mm B 95mm	LAR67010021

Mareno



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400688	Tastaturfolie Fritteuse für Gerät F94/F98	MACM247301

MBM-Italia



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	505276	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät L25 Tasten 4 L 494mm B 84mm	36784




Mecnosud



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401641	Tastaturfolie Teigausrollmaschine für Gerät DL 30-40 L 100mm B 80mm	DLX30006

Meiko



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403229	Folientastatur Spülmaschine für Gerät FV46 Tasten 5 passend für MEIKO VPE 1 Stück L 560mm	9542137


Metos



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403289	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blau	96704

Moretti



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402352	Frontfolie Pizzaofen PIZZY DUO Modell DUO L 550mm B 111mm	73500510


Öztiryakiler



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	531271	Tastaturfolie Kühlschrank für Gerät 791912MV/791927 Tasten 6 L 170mm B 65mm	6800.00001.24

Pizza-Group



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400735	Tastaturfolie Pizzaofen für Gerät FVD 2/33 2/50 3/33 3/50 5/33 5/50 L 88mm	A93OL65022
2	401587	Tastaturfolie Teigausrollmaschine für Gerät STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm B 80mm	A93OL78007

QualityEspresso



1 2


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401433	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät Ottima/Genova/Compac Tasten 5 L 80mm	08274607
2	401434	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät Arianne/Arieta 1-2-3-4 gr. Tasten 5	08109600

Rosinox



1 2


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	505300	Tastaturfolie Fritteuse blau Tasten 4 L 148mm B 91mm	RX94034345
2	694697	Frontfolie Kombidämpfer TVTS passend für ROSINOX L 600mm B 118mm	RX94044752



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402685	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 134mm B 79mm	RX94814049

Sagi



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	378403	Frontfolie Schockfroster SAGI	37N0480


Silanos



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	519564	Frontfolie Spülmaschine N1000 L 180mm B 110mm	906735

Sirman



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401739	Tastaturfolie für Gerät Orione grau Tasten 3 L 160mm B 34mm für Mixer	IB4100930
2	696452	Frontfolie Cutter C9VV CE blau L 60mm B 60mm	MSC04V238
3	401741	Frontfolie Kartoffelschäler für Gerät PP4-PP8-PP15 Expo schwarz L 139mm B 99mm	RG04348

Star10



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401587	Tastaturfolie Teigausrollmaschine für Gerät STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm B 80mm	009451.41

Tecnoinox



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	693150	Tastaturfolie Salamander für Gerät QSE40	RC01016000
2	693151	Tastaturfolie Salamander für Gerät QSE60	RC01017000

Thermoplan



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401691	Tastaturfolie Milchaufschäumer für Gerät MilkFoamer Tasten 6 für Milchaufschäumer	107,139
2	401690	Tastaturfolie Milchaufschäumer für Gerät Foamino Tasten 2 L 93mm B 26mm für Milchaufschäumer	107,134

Winterhalter



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	694712	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät GS202/215/302/310/315 L 180mm B 50mm	3124223



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	504417	Frontfolie Spülmaschine GS 41/4 silber/blau passend für WINTERHALTER L 521mm B 25mm	60001695

Folientastaturen

Astoria



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400536	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät ARGENTA	20100
2	527754	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät ATLAS L 100mm B 50mm	WY20126014



Bianchi Vending



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403152	Folientastatur Espressoemaschine Tasten 5 L 125mm B 45mm	30265811-01

Cookmax



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402098	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät B35-16 mit Rahmen	0900102



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	402094	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät H100	0810050



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402097	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät JUMBO komplett	0900101



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	402099	Folientastatur Vakuumgerät mit Rahmen	0900104



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	402100	Folientastatur Vakuumgerät mit Rahmen	0900105

Expobar



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400334	Folientastatur Kaffeemaschine	60102000

Faema



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400081	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät COMPACT	3761131514
2	400309	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät DUE passend für FAEMA alte Ausführung	3301-132 827



3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	400674	Folientastatur Kaffeemaschine Tasten 6 L 58mm B 68mm	3301-134 529
4	401408	Folientastatur Kaffeetechnik Tasten 6 passend für FAEMA L 176mm B 49mm	3301-134 927

Fagor



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403467	Folientastatur Spülmaschine für Gerät AD90 Tasten 4 passend für FAGOR L 200mm B 120mm	12023437



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403466	Folientastatur Spülmaschine für Gerät AD48/AD64 Tasten 4 passend für FAGOR L 585mm B 50mm	12024723




3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402579	Folientastatur Spültechnik für Gerät LA13 Tasten 6 L 640mm B 160mm	12023215



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402097	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät JUMBO komplett	0900101

Galanz




1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403187	Folientastatur Mikrowelle für Gerät GMW1025 2-teilig Tasten 15 VPE 1 Stück L 164mm B 70mm	GMW1025-C18



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	402099	Folientastatur Vakuumgerät mit Rahmen	0900104



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403186	Folientastatur Mikrowelle Tasten 18 VPE 1 Stück L 386mm B 42mm	GMW1030-C18



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	402100	Folientastatur Vakuumgerät mit Rahmen	0900105


Gicar



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400334	Folientastatur Kaffeemaschine	9.9.10.01

Hobart



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402918	Folientastatur Spültechnik für Gerät GX/FX/HX Tasten 7 passend für HOBART L 152mm B 52mm	324202

Henkelman



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402098	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät B35-16 mit Rahmen	0900102

Horeca-Select



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403187	Folientastatur Mikrowelle für Gerät GMW1025 2-teilig Tasten 15 VPE 1 Stück L 164mm B 70mm	GMW1025-C18



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	402094	Folientastatur Vakuumgerät für Gerät H100	0810050



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403186	Folientastatur Mikrowelle Tasten 18 VPE 1 Stück L 386mm B 42mm	GMW1030-C18



IGF



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	346443	Folientastatur Teigausrollmaschine für Gerät L30-B30-L40-B40 L 70mm B 60mm	2300/L30Z06



3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	400196	Folientastatur Spültechnik für Gerät DV120	0467210
4	400197	Folientastatur Spültechnik für Gerät DV120	0467249



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	400842	Folientastatur Spültechnik für Gerät ECO STAR 430 L 430mm B 46mm	9503064

Küppersbusch



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400119	Tastaturfolie Kippbratpfanne für Gerät NEP203/303/603 NER080/150/250/300	064300

Sammic



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	401851	Folientastatur Teigknetmaschine für Gerät BC 10 Tasten 5 L 130mm B 123mm	2504482


La Cimbali



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403252	Folientastatur Espressoemaschine Tasten 5 schwarz passend für M22 L 132mm B 32mm	422292000

La San Marco



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400343	Tastaturfolie Espressoemaschine für Gerät Serie 85	108296

WEGA



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	527754	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät ATLAS L 100mm B 50mm	WY20126014

Lamber



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403279	Folientastatur Spültechnik für Gerät 045F Tasten 3 VPE 1 Stück L 317mm B 40mm	0502008

Mach



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400712	Folientastatur Spültechnik für Gerät MS1100	500032400

Tastatureinheiten

ACP



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403416	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ACE14/ACE5140/ACE5302/UCA1400/UCA2000	59104132

Meiko



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400195	Folientastatur Spülmaschine für Gerät DV40, DV80	0467221
2	400725	Folientastatur Spültechnik	0467222



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403398	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ACE14/ACES140/UCA1400	59104131
3	403403	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ACE5302/RC17S2/RC22S	R0130109
4	403394	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ALD10T/ALD510/UALD510/UMD510	56001455



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
9	403384	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät MCS10DSE-P2002403M	54127004
10	403395	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät MCS10TS/RCS511TS	56002046
11	403385	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät MCS10TS-P2001004M	54127005



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	403418	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät DEC11E/DEC14E	59104138



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
12	403396	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät MMS10TS/RMS10TS	58101006
13	403397	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät RMS510T	58101070
14	403366	Tastaturplatine Mikrowelle für Gerät RCS10MPA-P133020M AM	54116009



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
6	403388	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät DFS11EA/DFS18E/MFS18TS/RFS518 MENUMASTER	54116011



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	403417	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät DS1400/MCE14/UCA1400	59104134



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
15	403367	Tastaturplatine Mikrowelle für Gerät RFS511SW-P200100M SW	54116007
16	403334	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät OC524BK-P2000304M L 340mm B 58mm	59004114



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
8	403415	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät HDC12/HDC182	59104136



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
17	403338	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät DS1400E/MCE14/UCA1400 L 342mm B 74mm	59104133
18	403332	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät MXP5221-P2001606M L 350mm B 94mm	59114152

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
19	403330	Tastatureinheit Mikrowelle Tasten 6 L 480mm B 50mm MENU MASTER Jetwave III	59002100

Amana

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403416	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ACE14/ACE5140/ACE5302/UCA1400/UCA2000	—

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
2	403398	Tastatureinheit Mikrowelle für Gerät ACE14/ACES140/UCA1400	—
3	403366	Tastaturplatte Mikrowelle für Gerät RCS10MPA-P133020M AM	53002063

Angelo-Po

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403002	Tastatureinheit Aufschnittmaschine Tasten 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm B 48mm	3018180

Astoria

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400547	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät DIVINA 1-fach	18371017
2	400789	Tastatureinheit Kaffee/Espressoemaschine für Gerät MININOVA/EPUMINIV Tasten 5 L 66mm B 43mm	WY18371027
3	400795	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Atlas/OrionEco/EPU1PG Tasten 5 L 89mm	18371049

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	527776	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Gloria Tasten 7 L 136mm B 45mm	83180011R

BFC

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402258	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	5031305
2	402257	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät Lira 1-2-3-4 gr. Tasten 6 L 135mm B 44mm	5031280

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402236	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Antea/Classica/Diadema/grandodge/Tedide	5031015
4	402237	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Classica/Diadema 2-3-4 gr. Tasten 2	5031210

10 Tastaturen



Bourgeois



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403122	Tastatureinheit Kombidämpfer für Gerät UC0611/1011/2011 Tasten 9 L 350mm	20467

Brasilia



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402286	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 5 L 87mm B 59mm	17578.2.00.08
2	400227	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 6 L 88mm B 60mm	12583.2.00.08



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402288	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Executive Tasten 5 verchromt L 117mm B 45mm	21494.2.00.08

Cookmax



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403002	Tastatureinheit Aufschnittmaschine Tasten 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm B 48mm	19702000
2	401694	Tastatureinheit Aufschnittmaschine für Gerät BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE Tasten 2	19702004



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	401378	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Edition ab Bj 2005 L 130mm B 41mm komplett	IV5940515T
4	401735	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Tasten 3 Kabellänge 90mm L 130mm B 41mm	—



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	400789	Tastatureinheit Kaffee/Esspressomaschine für Gerät MININOVA/EPUMINIV Tasten 5 L 66mm B 43mm	—
6	400795	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Atlas/OrionEco/EPU1PG Tasten 5 L 89mm	—

Dihr



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402913	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 37E/80E/81E/18ER/19E Tasten 6	DW50570/A
2	402679	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 17U/70U Tasten 6 L 158mm B 103mm	DW50570/C



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402678	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 158mm B 103mm	DW50570

Emmepi



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403002	Tastatureinheit Aufschnittmaschine Tasten 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm B 48mm	808612
2	401735	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Tasten 3 Kabellänge 90mm L 130mm B 41mm	8C0477

Expobar




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400652	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät MARKUS Tasten 5 schwarz Edition 1d5e GR NKP S10	60100021
2	400655	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät MARKUS Tasten 5 schwarz Typ 1d5e GRCZ NKP S10 L 117mm	60100020




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	529938	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät MEGACREM Tasten 5 230V L 70mm B 117mm mit Sondenanschluss	60100026
4	529934	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Markus/Office-Control Tasten 5 230V	60100402



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	403520	Tastatureinheit Schockfroster für Gerät Schockfroster Tasten 6	15247078

Fiamma



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402722	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät BUTTERFLY/MARINA Tasten 5	4.0.000.0980

FriFri



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403120	Tastatureinheit Fritteuse für Gerät EASY PLUS L 93mm B 155mm passend für FRIFRI EP Tasten 4	216191

Fiorenzato-C.S.



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402449	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät FIORENZATO Tasten 6 L 88mm B 60mm	A1500091

Gicar



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400652	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät MARKUS Tasten 5 schwarz Edition 1d5e GR NKP S10	9.5.28.28G 00
2	400655	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät MARKUS Tasten 5 schwarz Typ 1d5e GRCZ NKP S10 L 117mm	9.5.28.30G 00

Fiorenzato-C.S.



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402449	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät FIORENZATO Tasten 6 L 88mm B 60mm	A1500091



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402258	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	9.9.08.49G
4	402257	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät Lira 1-2-3-4 gr. Tasten 6 L 135mm B 44mm	9.9.07.75G

Foster



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403517	Tastatureinheit Gefrierschrank für Gerät FST-FCC-DE2 Tasten 1 B ø80mm	00-556020
2	403519	Tastatur Gefrierschrank für Gerät FST-FCC-DE2 Tasten 4 Kabellänge 2X1000mm passend für FOSTER	00-554477



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	400508	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät 1d5 GRC NKP S10 230Vac(VIVALDI n)	—
6	400354	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR Tasten 5	9.5.17.39



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	402722	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät BUTTERFLY/MARINA Tasten 5	9.5.28.65G 00
8	402585	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 Tasten 5	9.5.27.22G

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
9	400248	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät TH SMT 1GR+RL	9.5.26.02
10	529938	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät MEGACREM Tasten 5 230V L 70mm B 117mm mit Sondenanschluss	9.5.28.61G00

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
11	529934	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Markus/Office-Control Tasten 5 230V	9.5.28.68G00
12	402286	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 5 L 87mm B 59mm	9.9.07.26G

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
13	528764	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät MS/ES/40/45 Tasten 3 L 88mm B 37mm	9.9.09.95G
14	402236	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Antea/Classica/Diadema/grandoge/Tedide	9.9.14.27G

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
15	402237	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Classica/Diadema 2-3-4 gr. Tasten 2	9.9.09.62G
16	528725	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät F2006/Kappa/Leva/Stilo Tasten 6 L 88mm	9.9.09.35G

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
17	400227	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 6 L 88mm B 60mm	9.9.09.28G
18	402288	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Executive Tasten 5 verchromt L 117mm B 45mm	9.9.13.70G

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
19	527776	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Gloria Tasten 7 L 136mm B 45mm	8.5.67.10/D

Grimac

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402585	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 Tasten 5	GR159
2	402449	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät FIORENZATO Tasten 6 L 88mm B 60mm	A1500091

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402561	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 Tasten 5	GRC104

Kromo

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402913	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 37E/80E/81E/18ER/19E Tasten 6	DW50570/A
2	402679	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 17U/70U Tasten 6 L 158mm B 103mm	DW50570/C




3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402678	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E Tasten 6 L 158mm B 103mm	DW50570

La San Marco



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400488	Tastatureinheit Espressoemaschine für Gerät Serie 85 Edition 1-gruppig	608066

La-Scala



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402722	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät BUTTERFLY/MARINA Tasten 5	C-0603
2	402502	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät CARMEN Tasten 2 schwarz/silber L 88mm B 83mm	—



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402503	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät CARMEN Tasten 8 schwarz/silber L 88mm B 83mm	—


Magister



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	528764	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät MS/ES/40/45 Tasten 3 L 88mm B 37mm	180170
2	528725	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät F2006/Kappa/Leva/Stilo Tasten 6 L 88mm	180095


Pizza-Group



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403516	Tastatureinheit Teigausrollmaschine Kabellänge 330mm L 76mm B 20mm	A88CY78002

QualityEspresso



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402380	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Arianne/Arieta 1-2-3-4 gr. Tasten 5	08109400

Rancilio



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402428	Druckschalter Kaffeemaschine für Gerät EPOCA CD Typ L42A8 250V 2NO L 110mm B 55mm	10111036

Reneka



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402444	Tastatureinheit Tasten 5 verchromt Satz	9213707

Rosinox



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402913	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 37E/80E/81E/18ER/19E Tasten 6	RX94814041



Royal



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	402258	Tastatureinheit Espressomaschine für Gerät DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	5031305
2	402257	Tastatureinheit Espressomaschine für Gerät Lira 1-2-3-4 gr. Tasten 6 L 135mm B 44mm	5031280



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	402236	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Antea/Classica/Diadema/grandoge/Tedide	5031015
4	402237	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Classica/Diadema 2-3-4 gr. Tasten 2	5031210

Sirman



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403002	Tastatureinheit Aufschnittmaschine Tasten 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm B 48mm	19702000
2	403006	Tastatureinheit Aufschnittmaschine für Gerät BAYONNE/CANOVA Tasten 2 L 130mm B 41mm	19702034



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	401694	Tastatureinheit Aufschnittmaschine für Gerät BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE Tasten 2	19702004
4	403003	Tastatureinheit Aufschnittmaschine für Gerät GEMMA 300/350 Tasten 2 L 150mm B 55mm	19702002



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	401378	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Edition ab Bj 2005 L 130mm B 41mm komplett	IV5940515T
6	401735	Tastatureinheit Fleischwolf für Gerät TC12 Tasten 3 Kabellänge 90mm L 130mm B 41mm	LF1033021



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	403001	Tastatureinheit Knochensäge für Gerät SO1650/SO2020 L 120mm B 49mm mit Kabel	LF1010027

WEGA



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	400789	Tastatureinheit Kaffee/Espressomaschine für Gerät MININOVA/EPUMINIV Tasten 5 L 66mm B 43mm	WY18371027
2	400354	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR Tasten 5	WY18362



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	400795	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Atlas/OrionEco/EPU1PG Tasten 5 L 89mm	WY18371049
4	527776	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Gloria Tasten 7 L 136mm B 45mm	WY83180011R

Bedienblenden

Comenda



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	510253	Schalterblende Spülmaschine für Gerät F45/F55 L 592mm B 75mm weiß	460850

Cookmax




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	697351	Schalterblende Teigknetmaschine für Gerät TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm B 160mm	—
2	692068	Schalterblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO Combivac L 258mm B 55mm	0600020




3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	692069	Schalterblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO L 288mm B 88mm Stärke 20mm digital	0600011



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	692168	Schalterblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO L 289mm B 91mm Stärke 20mm passend für JUMBO	0900100

Electrolux



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	347550	Schalterblende Kühlschrank für Gerät 650LT/1400LT L 168mm B 37mm schwarz mit Schalter EIN-AUS	099278
2	694677	Frontblende Spülmaschine für Gerät 501030 L 201mm B 3,3mm H 85mm B2 13mm	047479



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
5	692175	Frontblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO L 293mm B 91mm Stärke 34mm analog	0330124



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	504717	Schalterblende Spültechnik für Gerät LS 60/61	048827

Horeca-Select



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	403160	Bedienblende Induktionsgerät für Gerät GIC3535 B 300mm EP rechts H 58mm	GIC3535-D20

Elframo



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	109182	Bedienblende Fritteuse für Gerät GW ELT/GWD ELT B 223mm H 70mm T 20mm	00038675
2	403262	Bedienblende Spültechnik für Gerät BE35 B 178mm H 48mm T 58mm passend für ELFRAMO	00222433

Komel



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	109182	Bedienblende Fritteuse für Gerät GW ELT/GWD ELT B 223mm H 70mm T 20mm	00038675
2	403262	Bedienblende Spültechnik für Gerät BE35 B 178mm H 48mm T 58mm passend für ELFRAMO	—

Expobar



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	529944	Blende Kaffeemaschine für Gerät MARKUS L 102mm B 40mm schwarz Kunststoff passend für 1d5	60102006


La San Marco



1 2 3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	526933	Bedienblende Kaffeemaschine	106128
2	526937	Bedienblende Kaffeemaschine für Dampf-/Wasserrohr	106117
3	526938	Bedienblende Kaffeemaschine für Dampf-/Wasserrohr	106118

Henkelman



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	692142	Gehäuse Vakuumgerät für Gerät 200/220	0330120
2	692068	Schalterblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO Combivac L 258mm B 55mm	0600020



4 5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	526934	Bedienblende Kaffeemaschine für Schalter	106129
5	526936	Bedienblende Kaffeemaschine Kaffee/STOP	106119



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	692069	Schalterblende Vakuumgerät für Gerät JUMBO L 288mm B 88mm Stärke 20mm digital	0600011




6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
6	526935	Bedienblende Kaffeemaschine L 110mm H 100mm Tasten 7	106120

Mach



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	504338	Schalterblende für Gerät MS/450 und MS/700 L 595mm B 65mm Edition bis Bj 05/1995	600064500


Omniwash



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	502253	Bedienblende Spültechnik L 310mm B 133mm H 7mm schwarz	CEPC6214P1 CEPC6214P105

Pizza-Group



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	697351	Schalterblende Teigknetmaschine für Gerät TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm B 160mm	A96ZC00009

Zanussi



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	504717	Schalterblende Spültechnik für Gerät LS 60/61	048827

- Explosionszeichnungen im PDF-Format
- Kommissionsnummern eingeben
- Suchergebnisse filtern

GEV-APP

Der mobile Webshop – jederzeit und überall

