




Ersatzteile passend für: SILKO

S

Passend für Silko

Ersatzteile passend für Blockgeräte



G.E.V. Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Robert-Koch-Straße 3a
82152 Planegg/München
Deutschland

Telefon: +49 (0)89 745572-0
Telefax: +49 (0)89 745572-82

info@gev-online.de
www.gev-online.de



GEV GmbH Ersatzteile und Zubehör

Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
Schweiz

Telefon: +41 (0)62 797 87 70
Telefax: +41 (0)62 797 25 07

info@gev.ch
www.gev.ch

Members of the GEV GROUP

INHALTSVERZEICHNIS

Offene Kochstellen (Gas/Elektro)



ab Seite 4

Backöfen (Gas/Elektro)



ab Seite 9

Grillplatten (Gas/Elektro)




ab Seite 10

Lavasteingrills (Gas)



ab Seite 13


Rostbräter (Elektro), Bratpfannen (Elektro)



ab Seite 13


INHALTSVERZEICHNIS

Nudelkocher (Gas/Elektro)



ab Seite 14

Bainmarie (Gas/Elektro)



ab Seite 16

Wurstwärmer/Frittenwärmer



ab Seite 17

Friteusen (Gas/Elektro)




ab Seite 18

Kippbratpfannen (Gas/Elektro)



ab Seite 22

Kochkessel (Gas/Elektro)



ab Seite 26

Offene Kochstellen (Gas)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	103066	Brennerdeckel, Ø80mm		0100250
2	103065	Brennerring	RGB654/658,	0100249
3	104100	Brennerunterteil	SC45/46TOP,	0100259
4	104101	Düsenträger	CCGG__	0100260




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	103068	Brennerdeckel, Ø100mm		0100248
2	103067	Brennerring	RGB654/658,	0100247
3	104102	Brennerunterteil	SC45/46TOP,	0100261
4	104103	Düsenträger	CCGG__	0100258



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102062	Thermoelement, 600mm		0100812
2	102067	Mutter, M8x1		-
3	101491	Gashahn	RGB654/658,	0100730
4	110723	Knebel	SC45/46TOP,	0101953
			CCGG__	0101234
5	111512	Knebel, S-Form		0101786



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100729	Zündkerze	RGB654/658,	0100833
			SC45/46TOP,	
			CCGG__	
2	100037	Zündkabel, 600mm	RGB654/658,	0100898
3	100003	Piezozünder	SC45/46TOP	
4	100197	Zündkabel, 600mm	CCG6__	0101681
5	100009	Piezozünder		0100895



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	103069	Brennerdeckel, Ø75mm		0100252
2	104104	Brennerkopf	CG7__,	0100208
			ST76__,	0100298
3	104105	Brennerpfeife	CCG7__,	0100206
			CCT70__	0100301
4	104108	Düsenstock		0100767



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	103070	Brennerdeckel, Ø95mm		0100251
2	104106	Brennerkopf	CG7__, ST76__,	0100209
			CCG7__, CCT70__,	0100299
3	104107	Brennerpfeife	CCG9__, CC906,	0100207
			CCG10__	0100302
4	104108	Düsenstock		0100767



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105300	Brennerdeckel, Ø110mm	CG7__, ST76__,	0100253
2	104294	Brennerkopf	CCG7__,	0100216
			CCT70__,	0100300
3	105301	Brennerpfeife	CCG9__, CC906,	0100217
			CCG10__	0100303
4	104108	Düsenstock		0100767



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102040	Thermoelement, 400mm		0100808
1	102042	Thermoelement, 850mm	CG7__, ST76__,	0100809
2	101491	Gashahn	CCG7__,	0100730
			CCT70__,	
3	110723	Knebel	CCG9__, CC906,	0101953
			CCG10__	0101234
4	111512	Knebel, S-Form		0101786

S

Passend für Silko




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101454	Zündkerzenverschraubung	CG7_, ST76_	0100620
2	101452	Zündkerzenhalter	CCG7_	LB839-00
3	101453	Thermoelementhalter	CCT70_	LB838-00
4	100907	Thermoelementverschraubung	CCG9_, CC906, CCG10_	0100817



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100733	Zündkerze mit Knebel, 600mm	CG7_	0100834
2	100003	Piezozünder	ST65_	0100898
3	100010	Zündschalter		0101188
4	100745	Zündkerze mit Kabel, 550mm	CCG_	9300542
4	100746	Zündkerze mit Kabel, 950mm	CCT70_	9300541
4	100747	Zündkerze mit Kabel, 1350mm	CCT906_	9300540




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101012	Zündgruppe, 2-fach	CCG_	0101193
2	101023	Zündgruppe, 4-fach	CCT70_	0101194
3	101024	Zündgruppe, 6-fach	CCT906_	0101195




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	103008	Brennerdeckel, Ø90mm	CV7_, TG765,	0100244
2	104008	Brennertulpe, Ø90mm	CVL_, CV4_	0100232
3	103009	Brennerdeckel, Ø130mm	CV6_, CV8_	0100246
4	104009	Brennertulpe, Ø130mm	TG65	0100234



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	104011	Venturi	CV7_, TG765,	0100256
2	104012	Mischrohr	CVL_, CV4_	0100257
3	104010	Düsenträger	CV6_, CV8_	0100255
			TG65	





Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100054	Zündbrenner/links		0100799
2	100053	Zündbrenner/rechts	CV7_, TG765,	0100800
3	100701	Zündkerze	CV2_, CV4_	0100831
4	100199	Zündkabel, 600mm	CV6_, CV8_	0101631
5	100003	Piezozünder	TG65	0100898



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	210163	Sternrost	RGB654/658, SC45, SC46TOP	0101829
2	n.m.l.	Sternrost	CCG6020/40	0101065 0101066
3	210187	Sternrost	CCG6045/6, CG60652/53/63	6200291



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	n.m.l.	Sternrost	CG701	0101831
2	n.m.l.	Sternrost	CG721/22/41/42, CG745/61/62/64/66	0101823
3	n.m.l.	Sternrost	CV721/22/41/45, CV745/61/65/66	0101815 0101817



n.m.l.



Abb.	B.-Nr.	Beschrbg.	Gerätetyp	V.-Nr.
1	210156	Sternrost	CCG7020/21/22/40/41/42, CCG7045/46/61/62/652/653, CCG7001, CCT7040R/402, CCT7041R/412/42R/42L/45R/45L, CCT70652/53/52L/53L	0101808 0101807
2	n.m.l.	Sternrost	CV20/21/22/40/41/42/44/45, CV60/61/62/65/66/81/85	0101814 0101816
3	210159	Sternrost	CCG9__	9203237



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	210050	Reduzierstern, Eisen-verchromt	Universal (CV)	0101080
1	210001	Reduzierstern, Edelstahl	-	-
2	210004	Reduzierstern, Eisen-verchromt	CV7__	0101082
3	210003	Reduzierstern, Eisen-verchromt	CV2__, CV4__, CV6__, CV8__	0101081

Offene Kochstellen (Glühplatte)

n.m.l.

1



2

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	n.m.l.	Brenner, 1/1	ST79__/L, ST76__/R,	0100276
2	105534	Brenner, 1/2	TG765, ST74__	0100282



1

2

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105251	Brenner, 1/1	CTT70__, CTT90__	0100294
2	105535	Brenner	TG4__, TG65	0100274



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102040	Thermoelement 500		0100808
2	101397	Gashahn PEL21	ST765/766, CTT70__/L,	0100731
3	111513	Knebel	CTT70__/R	0101954
4	111514	Knebel, S-Form		0101798



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102042	Thermoelement		0100809
2	101086	Gashahn PEL22	ST76__/L, ST76__/R, ST74__, CTT70__	0100732
3	110729	Knebel	TG65, TG4__, CTT90__	0101211 0101965
4	111515	Knebel, S-Form		0101787



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102042	Thermoelement		0100809
2	101087	Gashahn PEL22		0100733
3	110729	Knebel	TG765	0101211 0101965
4	111515	Knebel, S-Form		0101787



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100046	Zündbrenner		0100822 0100824
2	100706	Zündkerze	ST65/766, ST74__, ST76__/R, ST76__/L,	0100832
3	100199	Zündkabel, 600mm	CTT70__/L,	0109082
3	102155	Zündkabel, 900mm	CTT70__/R, TG65	0101629
4	100003	Piezozünder		0100898




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100076	Zündbrenner		0101047
2	100701	Zündkerze	CTT70_, CTT90_	0100831
3	102155	Zündkabel		0101629
4	100010	Zündschalter		0101188




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300025	Siebtaktschalter, 16A		0101423
2	300106	Siebtaktschalter, 32A	RB654/658, CCT60_	0101399
3	110720	Knebel	CET7_, ET7_, CE7_, EQ7, CCQ7_	0101210
4	111516	Knebel, S-Form	CE2_, CE4_, CE6_, CCQ9_	0101790
5	359291	Signallampe (grün)		0101169



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101012	Zündgruppe, 2-fach		0101193
2	101023	Zündgruppe, 4-fach	CTT70_, CTT90_	0101194
3	101024	Zündgruppe, 6-fach		0101195




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100054	Zündbrenner		0100799
2	100701	Zündkerze		0100831
3	100199	Zündkabel, 60mm	TG4_	0109082
4	100003	Piezozünder		0100898

Offene Kochstellen (Elektro)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	490020	2600W/230V, 220mm	RB654/658,	0101482
1	490018	2000W/230V, 220mm	CCT60_, CET7_, ET7_	0101487
2	490066	2600W/230V, 220x220mm	CE7_, EQ7,	0101475
2	490065	2000W/230V, 220x220mm	CCQ7_	0101474
3	490070	3000W/230V, 300x300mm, ohne Protector		
3	490056	3000W/230V, 300x300mm, mit Protector	CE2_, CE4_, CE6_, CCQ9_	0101467
3	490071	4000W/230V, 300x300mm		0101476

Offene Kochstellen (Ceran)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	490024	1200W/230V		0101465
2	490025	1700W/230V	CCT_/V	0101466
3	490008	4000W/400V	CCQ9_/V	0101468



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380015	Energieregler		0108231
2	110721	Knebel		0101956
3	111517	Knebel, S-Form		0101207
4	359291	Signallampe		0101789
				0101169

Backöfen (Gas)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105257	Brenner	SC45, SC46TOP, CCG6045, CCG60652/3	0100280
2	105536	Brenner	CG701	0100269
3	105258	Brenner	CV721/2, CV741/2/5, CV761/5/6	0100272
4	105250	Brenner	CCG7001, CTT9045, CTT90652/3, CTT90663R	0101051




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102042	Thermoelement, 850mm	CCG6045, CCG60652/3, CCG7045, CCG70652/3, CCG7001, CCT7045, CTT70652/3, CCG9045/85,	0100809
1	102045	Thermoelement, 1500mm	CCG90652/3, CCG90852, CTT9045, CTT90663, CTT90652/3	0100818
2	101125	Eurositregler		0100873 KVL0001 KVL0005




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105537	Brenner	CG721/2, LG741/2/5, CG761/2/5/6, ST765/6, CCG7045, CCG70652/3, CCT7045, CCT70652/3	0100277
2	105538	Brenner	CV45, CV65, CV85, TG65, TG45	0100266



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102042	Thermoelement		0100809
2	101438	Minisit	CV745, CV765, TG765, TG65/45	0100855
3	101136	Abdeckkappe mit Piezo		0100857




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102045	Thermoelement		0100818
2	101076	Gasthermostat	SC45, SC46TOP, CG701, CG745, CG765/6, ST765/6,	0100724
3	n.m.l.	Knebel	ST745	0101227
4	111522	Knebel, S-Form		0101785




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	SC45, SC46TOT, CCG6045,	0100824
2	100706	Zündkerze	CCG60652/3, CG745, CG765/6, ST765/6, ST745, CCG7045, CCG70652/3	0100832
3	102158	Zündkabel, 1700mm		0101632
4	100003	Piezozünder		0100898



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100076	Zündbrenner	CG701, CCG7001, CCG9045/85,	0101047
2	100701	Zündkerze	CCG90652/3,	0100831
3	102158	Zündkabel, 1700mm	CCG90852, CCT9045,	0101632
4	100003	Piezozünder	CCT9652/3	0100898

S

Passend für Silko




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100053	Zündbrenner	TG765, TG45	0100800
2	100701	Zündkerze		0100831
3	100026	Zündkabel, 1000mm		-
4	100001	Piezozünder		-

Backöfen (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415341	735W/230V	CCG60652/3, CCT6046	0101556
2	415294	900W/230V	ET745/65, CCT7046/70663, CCQ7046/70663	0101554
3	415395	800W/230V	SCE46	0101553




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415131	2500W/3x230V	CE745, CET745	0101506
2	415252	2750W/3x230V	CE44, CCQ9046, CCQ90663	0101505
3	415251	2500W/230V	-	0101564




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375412	Thermostat	SC46, SC46TOP,	0101384
2	550060	Bügel	CCG60652/3, CCT6046,	0101378
3	300080	Vorsatzschalter	ET_, EQ_,	0101379
4	359291	Signallampe (grün)	CCT7046/70663,	0101169
5	359290	Signallampe (gelb)	CCQ7046/70663	0101167



Abb.	B.-Nr.	Beschreibg.	Gerätetyp	V.-Nr.
1	n.m.l.	Knebel	SC46, SC46TOP,	0101215
2	111517	Knebel	CCG60652/3, CCT6046,	0101789
3	110721	Knebel, S-Form	ET_, EQ_, CCG7046/70663,	0101956
4	375017	Sicherheits-thermostat	CCT7046/70663, CCQ7046/70663, CE7_, CET7_, CE2_, CE4_, CE6_	0101375




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300081	Umschalter	CCG60652/3,	0101397
2	110722	Knebel	CCT6046,	0101955
3	111519	Knebel, S-Form	ET_, EQ_,	0101788
4	375017	Sicherheitsthermostat	CCG9046/90663	0101375




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375540	Thermostat, 1-pol.	CE7_, CET7_,	0101382
2	375412	Thermostat, 3-pol.	CE2_, CE4_,	0101384
3	359048	Signallampe	CE6_	0101170

Wärmeschränke (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416827	1000W/230V	CCG6_, CCG7_, CCT7_, CCQ7_, CCT7_, CG7_	0101494
2	416828	1000W/230V	CV_, CCG9_	0101532




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375275	Sicherheitsthermostat	CCG6_, CCG7_	0101404
2	390040	Thermostat	CCQ7_, CCT7_	0101403
3	300091	Vorsatzschalter	CG7_	0109057



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375537	Sicherheitsthermostat	CCG6_, CCG7_	0101395
2	375539	Thermostat	CCQ7_, CCT7_	0101396
3	300091	Vorsatzschalter	CG7_	0109057



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	110724	Knebel	CCG6_, CCG7_	0101962
2	111520	Knebel, S-Form	CCQ7_, CCT7_	0101797
3	359291	Signallampe (grün)	CG7_, CV_	0101169
4	359290	Signallampe (gelb)	CCG9_	0101167

Grillplatten (Gas)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105255	Brenner	GRG654/8, CGG6020/40,	0109046
2	105260	Brenner	CG7_, CGG7020/21/40/41	0109045



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105539	Brenner	FT721/41	0100270
2	105540	Brenner	FT20/21/40/41	0100269
3	105253	Brenner	CGG90_-1/3	0100284
4	105252	Brenner	CGG90_	0100295



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101397	Gashahn	CRG6_	0100731
2	101086	Gashahn	CGG90_-0/2	0100732
3	101087	Gashahn	FT721/741, FT2_, FT4_	0100733



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	111513	Knebel	CRG6_	0101204 0101954
2	111514	Knebel, S-Form		0101798
3	110729	Knebel	CGG90_, -0/2, FT721/741, FT2_, FT4_	0101211 0101965
4	111515	Knebel, S-Form		0101787



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101076	Thermostat		0100724
2	n.m.l.	Knebel	CRG6_/C, FT721/741	0101227
3	111522	Knebel, S-Form		0101785

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101125	Eurositregler	CGG6__, CGG7__, CGG90__, CGG90-/C	0100873 KVL0001 KVL0004
1	101409	Eurositregler	CGG6-/C, CGG7-/C, CGG90-1/3	0100879 KVL0007
2	110358	Adapter	CGG6__, CGG7__,	-
3	110730	Knebel	CGG90__, CGG90-/C,	0101967
4	111523	Knebel, S-Form	CGG6-/C, CGG7-/C, CGG90-1/3	0101802




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102040	Thermoelement	Universal	0100808
2	100050	Zündbrenner	CRG __, CRG __/C,	0109047
3	100701	Zündkerze	CG7 __, CGG __7, CGG7 __/C	0100831
4	100003	Piezozünder	CRG __, CRG __/C, CG7 __	0100898
5	100009	Piezozünder	CGG6 __, CGG6 __/C, CGG7 __, CGG7 __/C	0100895




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100054	Zündbrenner	FT721/741, FT2 __,	0100799
2	100701	Zündkerze	FT4 __	0100831
3	100199	Zündkabel	FT721/740	0101631
4	100003	Piezozünder		0100898



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100010	Zündschalter		0101184
2	101002	Zündgruppe	FT20/21, FT40/41	0101196
3	102155	Zündkabel, 900mm		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100076	Zündbrenner		0101047
2	100701	Zündkerze		0100831
3	102155	Zündkabel, 900mm	CGG90 __, CGG90 __/C	9303074
4	100010	Zündschalter		0101188
5	101012	Zündgruppe		0101193



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner		0100822
2	100706	Zündkerze	CGG90 __ -1/3,	0100369
3	100019	Zündkabel, 900mm	CGG90 __ 0/2	9303461
4	100008	Piezozünder		0100893




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101265	Thermoelement- unterbrecher	CGG6 __/C, CGG7 __/C, CGG90 __ -1/3	0100835
2	375017	Sicherheitsthermostat	CGG6 __/C, CGG7 __/C	0101401 0101375
3	375284	Sicherheitsthermostat	CGG90 __ -1/3	0101425

S

Passend für Silko

Grillplatten (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415651	1500W/230V	GR654/8, CGE60__, EG7__	0109041
2	415369	1350W/230V	FT7__	0101529
3	415296	1500W/230V	CGE70__	0101563




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415250	1650W/230V	CGE90__	0101527
2	415253	2000W/230V	CGE90__ -0/1/2/3	0101521



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375540	Thermostat, 3-pol.		0101382
2	375412	Thermostat, 3-pol.	GR654, GR658, FT_7__, CGE60__	0101384
3	300002	Vorsatzschalter		0101398



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375268	Thermostat		0101373
2	550060	Bügel	CGE/0	0101378
3	300002	Vorsatzschalter		0101398



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375270	Thermostat		0101377
2	550060	Bügel	CGE90__	0101378
3	300091	Vorsatzschalter		0109057




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375272	Thermostat		0101424
2	550060	Bügel	Verchromte Platte	0101378
3	300080	Vorsatzschalter		0101379



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	110721	Knebel	GR654/8, CGE60__, CG7__, CGE70__, CG90__, CG90__ -0/1/2/3	0101207 0101215 0101956 0101789
2	111517	Knebel, S-Form		0101169
3	359291	Signallampe (grün)		0101167
4	359290	Signallampe (gelb)		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300104	Schalter		0101400
2	110728	Knebel	FT7__, FT3__, FT5__	0101221 0101961
3	359292	Signallampe (rot)		0101168

S

Passend für Silko

Rostbräter (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375017	Sicherheitsthermostat	GR654/8, LGE60 __, EG7 __ (ab 1993), CGE70 __ (1 Serie), CGE90 __	0101375
1	375279	Sicherheitsthermostat	CGE70 __ (2 Serie)	0101372
1	375284	Sicherheitsthermostat	CGE90 __ -0/1/2/3	0101425
2	380263	Schütz	CGE90 __	0101330



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415762	850W/230V		0101522
2	301003	Schalter, 2-pol.	CRE6-20,	0109015
3	375332	Sicherheitsthermostat, 55°C	CRE6-30	0101390
4	380263	Schütz		0101330

Lavasteingrills (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105548	Brenner	CRG7022/42	0108191
2	105549	Brenner	CRG9022/42	0108175
3	102042	Thermoelement	CRG __	0100809



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101086	Gashahn	CRG7022,	0108109
2	110729	Knebel	CRG7042,	0101965
3	111515	Knebel, S-Form	CRG9022,	0101787
			CRG9042	



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100051	Zündbrenner		0108109
2	100701	Zündkerze	CRG7022,	0108194
3	100019	Zündkabel	CRG7042,	0108189
4	100009	Piezozünder	CRG9022,	0100895
			CRG9042	



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	380009	Energiregler		0108231
2	110720	Knebel	CRE6-20,	0101210
			CRE6-30	0101957
3	111516	Knebel, S-Form		0101790
4	359291	Signallampe (grün)		0101169

Bratpfannen/Sudpfannen (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416829	3400W/230V		0108151
2	380015	Energiregler		0108203
3	110721	Knebel	CBE6030	0101936
				0101207
4	111517	Knebel, S-Form		0101789
5	359291	Signallampe		0101169

Nudelkocher (Gas)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105541	Brenner	CP70, CP770, NK742	0100278
2	105542	Brenner	NK741	0108100
3	105254	Brenner	CNG70130/230, CNG90130/140/230	0100296
4	105252	Brenner	CNG70166, CNG90160	0100295



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101086	Gashahn		0100732
2	110729	Knebel	CP70/770, NK721/742	0101965
3	111515	Knebel, S-Form		0101787




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101397	Gashahn	CNG70130,	0100731
2	111513	Knebel	CNG70230,	0101954
3	111514	Knebel, S-Form	CNG90130/130S, CNG90140/140S, CNG90230	0101798



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101092	Gashahn		0100736
2	110729	Knebel	CNG70160, CNG90160	0101965
3	111515	Knebel, S-Form		0101787



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102042	Thermoelement, M9x1, 850mm	CP__, NK__, CNG__130/160/230	0100809
1	102072	Thermoelement, M10x1, 1000mm	CNG__160	0100811
2	100046	Zündbrenner	CP__, NK__, CNG__	0100822
3	100706	Zündkerze		0100832
4	100003	Piezozünder	CP__, NK__	0100898
5	100009	Piezozünder	CNG__	0100895

Nudelkocher (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415902	2510W/230V	CP656, CNE6030	0109035
2	415295	1680W/230V	NK721E, CNE70__, CNE90__	0108111



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300104	Schalter		0101400
2	110728	Knebel	CP656, CNE6030	0101961
3	111524	Knebel, S-Form		0101794
4	359291	Signallampe (grün)		0101169



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375021	Thermostat		0108112
2	550060	Bügel	NK721E, CNE70130	0101378
3	300078	Vorsatzschalter		0108026

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375021	Thermostat	CNE90130/130S,	0108112
2	550060	Bügel	CNE90140/140S,	0101378
3	300002	Vorsatzschalter	CNE90230	0101398




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375277	Sicherheitsthermostat	NK721E, CNE70130, CNE90130/140, CNE90230	0108113
1	375281	Sicherheitsthermostat	CNE90160/160	0102493
2	375278	Sicherheitsthermostat	CNE70160	0101394
3	380263	Schütz	CNE70160, CNE90160	0101330



Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375341	Thermostat		0102492
2	550060	Bügel	CNE70160,	0101378
3	300080	Vorsatzschalter	CNE90160/160S	0101379



Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375054	Thermostat		0101383
2	550060	Bügel	CNE70160	0101378
3	300080	Vorsatzschalter		0101379



Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	110058	Knebel		0101219 0101958
2	111525	Knebel, S-Form	NK721, CNE70_	0101791
3	359291	Signallampe (grün)	CNE90_	0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167

Nudelkocher (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	540650	Auslaufhahn	CP656, CNE6030	0109012
2	540651	Auslaufrohr		0109013
3	540652	Auslaufhahn	CP70/770, NK742	0100590




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	540653	Auslaufhahn	NK721/721E	0108002
2	n.m.l.	Hebel		0108001
3	540655	Auslaufhahn	CN_70	0100605



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	540656	Einlaufhahn	Universal	0100540



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	970206	Korb	CP656, CNE6030	0109032
2	970204	Korb, 1/3	NK_, CN_70_, CN_90_	0101122
3	970205	Korb, 1/3	CN90140/140S	0101125

Bainmarie (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105255	Brenner	GB7	0109046
2	105543	Brenner	BM_	0100267
3	105257	Brenner	CMG_	0100280



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101104	Babysitregler	BM_, GB_	0100878
2	102042	Thermoelement, 850mm	BM_	0100809
3	100054	Zündbrenner		0100799




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	102040	Thermoelement, 500mm	GB_	0100808
2	100050	Zündbrenner		0109047
3	100701	Zündkappe	BM_, GB_	0100830 0100831
4	100003	Piezozünder		0100898




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101413	Eurositregler		0100880 KVL0008
2	102040	Thermoelement, 500mm	CMG_	0100808
3	100076	Zündbrenner		0101047



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100701	Zündkerze	CMG_	0100831
2	100009	Piezozünder	CMG70_	0100895
3	100008	Piezozünder	CMG50	0100893

Bainmarie (Elektro)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415130	1600W/230V	BM654/658, CME6020/40, CME7020	0109060
2	415844	2600W/230V	BM656, CME6030	0109061



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415143	2000W/230V	BM_	0101530
1	415197	2000W/400V		0101531
2	415300	1350W/230V	CME7021/22, CME7041/42, EB_	0101492

S

Passend für Silko




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375054	Thermostat, 110°C	(bis 1991) BMG_, EB_, BM7_, BM3_	0101383
1	390040	Thermostat, 90°C	CME_, (ab 1991) BMG_, EB_	0101403, 0101376
2	375143	Thermostat, 110°C	BM7_, BM5_	0101388




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100010	Schalter		0101188 0101184
2	370015	Magnetventil		0101341

Bainmarie (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	390040	Thermostat		101403
2	550060	Bügel	CME90_	0101378
3	300002	Vorsatzschalter		0101398



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540650	Auslaufhahn	BM6_, CME6_, CM_7020	0109012 0109013
2	540651	Auslaufrohr		0100594
3	n.m.l.	Auslaufhahn	EB_, BM2_, BM3_, BM4_, BM5_, BM7_	



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	110058	Knebel, 110°C	BM6_, BM3_, EB_, BM7_	0101219 0101958
2	111525	Knebel, S-Form		0101791
3	110724	Knebel, 90°C	CME_, BMG_, EB_	0101806 0101962
4	111520	Knebel, S-Form		0101797




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540658	Auslaufhahn	CM_7021/22,	0100593
2	540652	Auslaufhahn/Einlaufhahn	CM_7041/42	

Wurstwärmer (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	301003	Schalter, 2-pol.	BM6_, BM7_, EB_, CME6_, CME7_	0109015
2	375541	Sicherheitsthermostat	CME90_	0101407
3	359291	Signallampe (grün)	Universal	0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415130	1500W/230V		0109060
2	301003	Schalter	CCW6020	0109015
3	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	390040	Thermostat		0101403
2	110724	Knebel		0101206 0101962
3	111520	Knebel, S-Form		0101797



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	390040	Thermostat		0101403
2	110724	Knebel	CSP6020	0101806 0101962
3	111520	Knebel, S-Form		0101797

Frittenwärmer (Elektro)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416832	650W/230V		0109049
2	415103	650W/230V	CS654	0109051
2	415104	1000W/230V	CSP6020	0109050
3	301003	Schalter		0109015
4	359290	Signallampe (gelb)	CS654	0101167

Friteusen (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105261	Brenner	FRG651/652, CFG60110/210	0109016
2	105544	Brenner	CFG70115 (links), CFG70215 (links), CFG90210, GF715/730	0108045
3	105545	Brenner	CFG70115 (rechts), CFG70215 (rechts), CFG90120/220	0108046




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375054	Thermostat, 110°C		0101383
2	110058	Knebel	CS654 (bis 1993)	0101219 0101958
3	111525	Knebel, S-Form		0101791



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105546	Brenner	FG712/24	0100273
2	105547	Brenner	FR-1G/2G	0100268



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	390040	Thermostat, 90°C		0101376
2	110724	Knebel	CS654 (ab 1993)	0101806 0101962
3	111520	Knebel, S-Form		0101797



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101162	Novasitregler		0109010
2	101312	Mikroschalter	FRG652, FRG654, LFG60110/210	0109011
3	101313	Spule, 230V		
4	101002	Zündgruppe		0101197

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	FRG652 (bis 1993), FRG653 (bis 1993)	0100822
2	102042	Thermoelement		0100809
3	101265	Thermostromunterbrecher		0100835
4	100706	Zündkerze		0100832



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101912	Miniregler	FG712/724, FR1G/2G	0100871
2	102070	Thermoelement		0100810
3	375166	Sicherheitsthermostat		0101386




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100145	Zündbrenner	FRG652 (ab 1993), FRG653 (ab 1993), CFG60110/210	0109087
2	102069	Thermoelement		0100810
3	100822	Zündkerze		0109027




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100054	Zündbrenner (links)	FG712, FG714, FR1G/2G	0100799
2	100053	Zündbrenner (rechts)		0100800
3	100701	Zündkerze		0100831
4	100026	Zündkabel		0100858




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	301003	Schalter	FRG652, FRG654, LFG60110/210	0109015
2	375282	Sicherheitsthermostat		0109053
3	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101131	Miniregler	GF715/730, CFG70__, CFG90__	0108030
2	102042	Thermoelement		0100809
3	101265	Thermostromunterbrecher		0100835
4	375376	Sicherheitsthermostat		0108038



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375271	Thermostat	FRG652, FRG654, LFG60110/210	0109054
2	110725	Knebel		0101205 0101960
3	111526	Knebel, S-Form		0101793



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	GF715/730, CFG70__, CFG90__	0100822
2	100706	Zündkerze		0100832
3	100026	Zündkabel		0100858

Friteusen (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415257	6300W/230V	FR651/652, CFE60110/210, CFE70110/0	0109025
2	416054	2000W/230V	FR651/5, FR65215, CFE60110/5, CFE60210/5	0109022
3	416055	3000W/230V	FRE51/9, FR652/9, CFE60110/9, CFE60210/9	0109021



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415712	1800W/230V	FE712/724	0101499
2	415207	2185W/230V	EF710/720	0108020
3	416830	3670W/230V	EF715	0108021
4	n.m.l.	4750W/230V	EF716	0108022



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415297	6800W/230V	CFE70110/110-2, CFE70210/210-2, EF710G/EF720G, CFE9210/210-2	0108058
2	416070	10200W/230V	CFE70115/115-2, CFE70215/215-2, EF715G	0108057
3	416059	1500W/230V	CFE90120/120-2, CFE90/220/220-2	0108064




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	510240	O-Ring		0108055
2	510242	O-Ring	CFE70_, CFE90, EF_G	0108056
3	550447	Mutter		0108054




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375097	Thermostat	FR_, CFE60110/210, CFE70110/0	0109055
2	300091	Vorsatzschalter	FR651/652, CFE60110/210, CFE70110/0	0109057
3	345665	Hauptschalter	FR651-5/9, FR652-5/9, CFE60110-5/9, CFE60210-5/9	0109058




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	110725	Knebel	FR651-5/9, FR652-5/9, CFE60110-5/9, CFE60210-5/9, FR651/652, CFE60110/210, CFE70110/0	0101205 0101960
2	111526	Knebel, S-Form		0101793
3	110726	Knebel, 0-I	FR651-5/9, FR652-5/9, CFE60110-5/9, CFE60210-5/9	0101208 0101959
4	111527	Knebel, S-Form		0101792



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375063	Thermostat		0101385
2	110725	Knebel	FE712, FE724, FR1E/2E, FE1E/2E	0101217 0101960
3	111526	Knebel, S-Form		0101793




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375166	Sicherheitsthermostat	FE712, FE724, FR1E/2E, FE1E/2E	0101386
2	380219	Schütz		0101328

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300074	Schalter	FE712, FE724, FR1E/2E	0101380
2	110726	Knebel		0101213 0101959
3	111527	Knebel, S-Form		0101792




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375261	Thermostat	EF710G/720G, CFE70110/210	0108014
2	550060	Bügel		0101378
3	300078	Vorsatzschalter, 16A	CFE70110/-2, CFE70210/-2	0108026
4	300089	Vorsatzschalter, 32A		0108074



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375261	Thermostat, 1-pol.	EF71G,	0108014
2	300088	Schalter, 16A	CFE70115, LFG70215	0108007
3	346163	Schalter, 32A	EF716	0108008




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	110725	Knebel	EFEF710G/ 720G, CFE70, CFE90__	0101960
2	111526	Knebel, S-Form		0101793
3	375258	Sicherheitsthermostat	CFE70__, CFE90	0108065
4	375536	Sicherheitsthermostat	EF710G/720G	0108061




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	110725	Knebel	EF715/715G, EF716,	0101225 0101217
2	111526	Knebel, S-Form		CFE70115/115-2, CFE70215/215-2
3	110726	Knebel, 0-I		0101213 0101959
4	111527	Knebel, S-Form		0101792




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375260	Sicherheitsthermostat	EF716	0108011
2	375538	Sicherheitsthermostat	EF715	0108025
3	375536	Sicherheitsthermostat	EF715G	0108061
4	359291	Signallampe (grün)	Universal	0101169
5	359290	Signallampe (gelb)		0101167

Friteusen (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540650	Auslaufhahn	FRG651/2, FR651/2,	0109012
2	540651	Auslaufrohr	CF_60110/210, CFE70110/0	0109013
3	540658	Auslaufhahn	FG712/14, FE712/14, FR1G/2G/1E/2E, FE1E/2E	0100593



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540653	Auslaufhahn	GF715/30, EF715/30	0108002
2	n.m.l.	Hebel		0108001



Pos.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540638	Auslaufhahn	CF70110/110-2/210/210-2, CF70115/115-2/215/215-2, CF_90__	0108062



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	970217	Korb	FRG651/652, FR651/652,	0109005
2	970218	Panadensieb	CFG60110/210, CFE600110-5/-9, CFE600210-5/-9	0109006
3	970215	Korb	CFE60110/210,	0109089
4	970222	Panadensieb	CFE70110/0	0109092




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	970364	Korb, 120x85x120mm	GF715/730, EF715/716, CFG70115/215,	0101098
2	970365	Korb, 240x285x120mm	CFE70115/115-2, CFE70215/215-2	0101099

n.m.l. n.m.l.

Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	970366	Korb	CF710G/720G	0101114
2	970367	Korb	EF730G	0101116



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	970138	Korb	CFE70110/110-2, CFE70210/210-2, CFG90110/210	0101100
2	970368	Korb	CF90120/220	0101102

Kippbratpfannen (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105256	Brenner	BR7G, KF7G, CG70__	0100279
2	105543	Brenner	BR1G	0100267
3	105257	Brenner	CBG90__	0100280




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101438	Ministregler		0100855
2	101136	Abdeckkappe mit Piezo	BR7G, KF7G	0100857
3	110068	Knebel		0100856




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101265	Thermostromunterbrecher		0100835
2	102040	Thermoelement, 450mm	BR7G, KF7G	0100808
2	102042	Thermoelement, 850mm		0100809
3	375285	Sicherheitsthermostat		0101387

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100054	Zündbrenner	(bis 1993) BR7G, KF7G	0100799
2	100701	Zündkerze		0100831
3	100025	Zündkabel		0100858



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101127	Elettrositregler	BR1G	0100883
2	102042	Thermoelement		0100809
3	375285	Sicherheitsthermostat		0101387




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100076	Zündbrenner	(ab 1993) KF7G	0101047
2	100701	Zündkerze		0100831
3	100025	Zündkabel		0100858



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100054	Zündbrenner	BR1G	0100799
2	100701	Zündkerze		0100831
3	101002	Zündgruppe		0101196




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101125	Eurositregler	CBG70, CBG9060/P, CBG9060C/P	KVL0006 0100873 KVL0003
2	102042	Thermoelement		0100809
3	110730	Knebel		0101967
4	111523	Knebel, S-Form		0101802



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375540	Thermostat	BR1G	0101382
2	110721	Knebel		0101215 0101956
3	111517	Knebel, S-Form		0101789




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	EBG70, CBG9060/P, CBG9060C/P	0100822
2	100706	Zündkerze		0100832
3	100199	Zündkabel		0109082
4	100009	Piezozünder		0100895




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300074	Schalter	BR1G	0101380
2	110726	Knebel		0101213 0101959
3	111527	Knebel, S-Form		0101792
4	359027	Signallampe (grün)		0101171
5	359048	Signallampe (gelb)		0101170

Kippbratpfannen (Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101684	Gasregler		0102481
2	400172	Zündelektrode	CBG9060C/I	0102479 63050060
3	541051	Pressostat		0102485




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415298	3400W/230V	BR7E, KF7E, CBE7050	0101526
2	415250	1650W/230V	BR1E, CBE9060	0101527



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375270	Thermostat		0101377
2	550060	Bügel	CBG9060C/I	0101378
3	300091	Vorsatzschalter		-



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375540	Thermostat		0101382
2	550060	Bügel	BR7E, KF7E	0101378
3	300080	Vorsatzschalter		0101397




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	110727	Knebel		0101963
2	111528	Knebel, S-Form		0101799
3	359291	Signallampe (grün)	CBG9060C/I	0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	110721	Knebel		0101215 0101956
2	111517	Knebel, S-Form	BR7E, KF7E	0101789
3	359291	Signallampe (grün)		0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375017	Sicherheitsthermostat		0101375
2	346174	Taster		0102474
3	345316	Taster	CBG9060C/I	0102475
4	345349	Endschalter		0101177




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375285	Sicherheitsthermostat		0101387
2	380263	Schütz	BR7E, KF7E	0101330

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375270	Thermostat	CBE7050, CBE9060	0101377
2	550060	Bügel		0101378
3	300080	Vorsatzschalter		0101379



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300074	Schalter	BR1E	0101380
2	110726	Knebel		0101959 0101213
3	111527	Knebel, S-Form		0101792
4	359027	Signallampe (grün)		0101171
5	359048	Signallampe (gelb)		0101170



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	110727	Knebel	CBE7050, CBE9060	0101963
2	111528	Knebel, S-Form		0101799
3	359291	Signallampe (grün)		0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375285	Sicherheitsthermostat	BR1E	0101387
2	380263	Schütz		0101330




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375017	Sicherheitsthermostat	CBE7050, CBE9060	0101375
2	380263	Schütz		0101330
3	345349	Mikroschalter		0101177

Kippbratpfannen (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693125	Mutter	KF7G/E, BR7G/E	0100440
2	693126	Welle		0100453
3	690853	Handrad		0100482
4	690855	Handradgriff		0100483



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375540	Thermostat	BR1E	0101382
2	110721	Knebel		0101215 0101956
3	111517	Knebel, S-Form		0101789



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693127	Mutter	CBG70_, CBE70_	LC333-04
2	693128	Welle		LC335-01
3	693113	Handrad		LC336-00



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693125	Mutter	BR1G, BQ1E	0100440
2	693129	Welle		0100436
3	690854	Handrad		0100480
4	690856	Handradgriff		0100481



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101086	Gashahn	CPD70_, CPI70	0100732
2	110729	Knebel		0101965
3	111515	Knebel, S-Form		0101787




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102042	Thermoelement, 850mm	CPD70	0100809
2	102070	Thermoelement, 1000mm	CPI70	0100797
3	375281	Sicherheitsthermostat		0102493



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693127	Mutter		LC333-04
2	693128	Welle	CBG90_	LC335-01
3	693130	Verlängerung	CBE90_	9203699
4	690550	Handrad		9203665



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner		0100822
2	100706	Zündkerze	CPD70_, CPI70	0100369
3	100176	Zündkabel		0101628
4	100009	Piezozünder		0100895

Kochkessel (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105257	Brenner	CPD70_, CPD90_, CPI70_, CPI90_	0100280
2	105543	Brenner	PG10/15, PGB10	0100267



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101093	Gashahn		0100734
2	110729	Knebel	PG10/15, PG810	0101211
3	111515	Knebel, S-Form		0101787
4	102077	Thermoelement		0100815

S

Passend für Silko



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100044	Zündbrenner		0100821
2	100706	Zündkerze		0100832



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101092	Gashahn		0100736
2	110729	Knebel	CPD90_/P, CPI90_/P	0101965
3	111515	Knebel, S-Form		0101787
4	102072	Thermoelement	CPD90_/P	0100816




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner		0100822
2	100706	Zündkerze	CPD90_/P, CPI90_/P	0100369
3	102164	Zündkabel		93034515
4	100001	Piezozünder		0102509




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375281	Sicherheitsthermostat	CPI90_/P	0102493
2	102070	Thermoelement, 1000mm		0100797



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101684	Tandemregler		0102481
2	400172	Zündelektrode	CPD90_	0102479
3	541051	Pressostat	CPI90_	0102485



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	380009	Energiregler		0108231
2	550060	Bügel	CPD90_	0101379
3	300091	Vorsatzelement	CPI90_	-



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	110720	Knebel		0101957
2	111516	Knebel, S-Form	CPD90_	0101790
3	359291	Signallampe (grün)	CPI90_	0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	346174	Taster/Reset	CPD90_	0102474
2	359606	Glühlampe	CPI90_	0102476




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	400018	Niveaugregler		0102477
2	400171	Elektrode	CPI90_	0102478
3	370332	Magnetventil		0102486

Kochkessel (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415299	6000W/3x230V	PEB750, CPE7-__	0101495
2	415256	7500W/3x230V	PEB10/15, CPE90100/150	0101493




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	346172	Schalter	PEB750, CPE7-__	0101392
2	n.m.l.	Sicherheitsthermostat	PEB750	0101391
3	375281	Sicherheitsthermostat	CPE7-__	0102493




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375055	Thermostat		0101383
2	110058	Knebel	PEB10, PEB15	0101219 0101958
3	111525	Knebel, S-Form		0101791




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300074	Schalter		0101380
2	110726	Knebel		0101213 0101959
3	111527	Knebel, S-Form	PEB10, PEB15	0101792
4	359291	Signallampe (grün)		0101169
5	359048	Signallampe (gelb)		0101170



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375341	Thermostat		0102492
2	550060	Bügel	CPE90__	0101378
3	300091	Vorsatzschalter		




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	111529	Knebel		0101964
2	111530	Knebel, S-Form	CPE90__	0102497
3	359291	Signallampe (grün)		0101169
4	359290	Signallampe (gelb)		0101167



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375281	Sicherheitsthermostat		0102493
2	345562	Schaltblock	CPE90__	0102506
3	345526	Wahlschalter		0102505



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	400018	Niveauregler		0102477
2	400171	Elektrode	CPE90__	0102478
3	370332	Magnetventil		0102486

Passend für Silko

Kochkessel (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540131	Entleerhahn, 1 1/4"	PG750, PGB750, PEB750	0100541
2	540276	Entleerhahn, 1/2"	LPG70__, LBE70__	0100532
3	540275	Entleerhahn, 2"	PG10/15, PGB10, PEB10/15, CPD90__	0100531



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540836	Fülltrichter, 1 1/4"		0100575
2	540721	Sicherheitsventil	PGB750, PEB750, CPE7-	0100589 0100587
3	540816	Geräteträger		0100571




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540824	Be- + Entlüfter	PGB750, PEB750,	0100568
2	540829	Manometerträger	CPE7-	0100579
3	541062	Manometer		0100576



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540823	Sicherheitsventil, 3/4"	CPI70__	0102471
2	541334	Manometer	CPI90__	0102491



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540836	Fülltrichter	PGB10,	0100575
2	540721	Sicherheitsventil	PEB10,	0100572
3	540821	Geräteträger	PEB15	0100578



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	541062	Manometer	PGB10,	0100576
2	540830	Manometerhahn	PEB10,	0100577
3	540829	Halter	PEB15	0100579



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540860	Armaturen-T-Stück	PGB10,	0100580
2	540827	Be- + Entlüfter	PEB10, PEB15	0100573



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540909	Sicherheitsventil	PGB10,	0102494
2	540908	Deckelverschluss	PEB10, PEB15	0100585
3	540907	Mischbatterie	Universal	0100525

S
Passend für Silko

